

# データロガー(C-CR1000)電池交換方法

クリマテック(株)

※電池交換は、ロガー内部データ回収後に作業して下さい。

弊社にて電池交換を承ることも可能です。

<ご用意いただくもの>

- ・ CR1000 用内部電池 TL-59025
- ・ 工具 (プラスドライバー、マイナスドライバー、六角レンチ)

<準備 データとプログラムの回収>

- ・ ロガーConnect
- ・ Data の回収
- ・ Program の回収 RetrieveProgram をクリック  
プログラムをデスクトップ等分かりやすいところに保存
- ・ ロガーDisconnect

<電池交換>

- ・ ロガーへの給電を止める
- ・ 裏側の 6 箇所のネジを外す
- ・ 裏蓋を外す  
(堅いので基板を傷つけないよう、マイナスドライバーなど使う)
- ・ 電池を交換 (プラスマイナスに気をつけて)
- ・ 元のように裏蓋を戻す

<PC200W での設定>

- ・ ロガーConnect
- ・ Monitor Data タブを開く
- ・ Add を選択
- ・ 別ウィンドウ左の States を選択→右の Fullmemreset を選択
- ・ Paste をクリック
- ・ Monitor Data の空いているセルに貼り付ける
- ・ Add Select スクリーンを閉じる
- ・ Fullmemreset のセル(数値が入るセル)をダブルクリックして  
黄色に反転させる
- ・ 「98765」と入力して Enter を押す
- ・ Clock/Program タブの SetClock を押す  
(PC の時刻と同期するため、PC の時刻が合っている事)
- ・ 同タブの SendProgram をクリック Retrieve したプログラムを選択

<確認>

- ・ Monitor data で値の確認
- ・ Disconnect

・・・以上

